



[アーカイブストリーム検索](#)

利用者名
パスワード

[パスワード忘れ](#)



オペレーターにログイン

表示可能なライブカメラ

オペレーター	グループ	カメラ	ライブストリーム表示
javatel1	Demo	Planet ICA-3110 Mini Bulet	Unreal Player Flash Player

Google ... オペレー... x Live Me... Live Pla... 16 0... HLSを有... カメラの... Live Pla...

2.docokame.biz/dvms/Operator.aspx Live Player iOS

ストリーミング カマX

共有カメラ

lanet ICA-3110 Mini Bulet
martphone1
martphone2
st1
LSV1

カメラ削除 録画停止 **HLSを開始**

タイムシフトバッファリング停止

記録中
バッファリング実行中

表示可能なライブカメラ

オペレータ	グループ	カメラ	ライブストリー
javatel1	Demo	Planet ICA-3110 Mini Bulet	Unreal Play Flash Playe

カメラ設定

名前: Planet ICA-3110 Mini Bulet

Alias: uVMS_1231072046d8882f712d

PTZ URL: (オプション)

録画スケジュール

スタート	エンド
0:00	11:59

RTSP Camera / Server リアルタイム表示

RTSP URL: 192.168.12.11

トランスポート: UDP RTCP AV Synch

オプション: 利用者名: admin パスワード:

カメラはグループから表示設定を継承

許可されたビューアー プレーヤーのタイプ

オペレータ資格所有者のみ Flash

パブリックビュー Unreal, Unicast

選択されたマクマフ TCP UDP HTTP HTTPS

rtsp

すべて強調表示(A) 大文字/小文字を区別(C) ページ末尾まで検索したので先頭に戻って検索しました。

HLSを開始をクリックします。

ストリーミング カメ

表示可能なライブカメラ

カメラ削除 録画停止 **Stop HLS**

タイムシフトバッファリング停止

オペレータ	グループ	カメラ	ライブストリー
javatel1	Demo	Planet ICA-3110 Mini Bulet	Unreal Play Flash Play HLS Player

記録中
HLSは進行中
バッファリング実行中

- Planet ICA-3110 Mini Bulet
- martphone1
- martphone2
- st1
- LSV1

カメラ設定

名前: Planet ICA-3110 Mini Bulet

Alias: uVMS_1231072046d8882f712d

PTZ URL: (オプション)

録画スケジュール

スタート	エンド
0:00	11:59

RTSP Camera / Server リアルタイム表示

RTSP URL: 192.168.12.11

トランスポート: UDP RTCP AV Synch

オプション: 利用者名: admin パスワード:

カメラはグループから表示設定を継承

許可されたビューアー プレーヤーのタイプ